

9: Automatikus kikapcsolás

Ha 30 percen keresztül nem végez semmilyen műveletet vagy nem játszik le demo dalt, a hangszer automatikusan kikapcsol. A funkció leállításához nyomja meg az „Auto power-off disable” gombot. A funkció kikapcsolása után, az újbóli engedélyezéshez egyszerűen kapcsolja ki, majd újra be a hangszer.

Hangok, demo dalok, és MIDI Program Change számok

CC0: Az összes hang Bank Select (MSB) paramétere 121 beállítású.

CC32	PC	Hang	Dalcím/Szerző
0	0	1 (German Concert Piano):	Danse/C. Debussy
0	1	2 (Classic Piano):	Waltzes Op.39-15/J. Brahms
1	0	3 (Italian Concert Piano):	Je Te Veux/E. Satie
1	1	4 (Jazz Piano):	I got Rhythm/G. Gershwin
2	0	5 (Ballad Piano):	„Träumerei” Op.15-7/R. Schumann
0	4	6 (Stage E.Piano):	Jam Session/Naoki Nishi
1	4	7 (60's E.Piano):	Nighttrain/Michael Geisel
0	5	8 (Dig.E.Piano):	In Memory/Michael Geisel
0	6	9 (Harpsichord)	La Joyeuse/J.P. Rameau
0	19	10 (Pipe Organ)	Toccata in D Minor/J.S. Bach
0	16	11 (Electric Organ)	Improvisation/Michael Geisel
0	48	12 (Strings)	
"Rhapsody on a Theme of Paganini" 18. variáció/ S. Rachmaninoff (hangszerelte és előadja Katsuhro Oguri)			

Hibaelhárítás

Ha a Korg B2/B2SP/B2N digitális zongora nem úgy működik, ahogy kellene, nézze meg először az útmutatót, hátha megtalálja a megoldást. Ha nem, vagy ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Korg viszonteladóval.

A hangszer kikapcsol

A B2/B2SP/B2N-ben található automatikus kikapcsoló funkció található. Ha körülbelül 30 percen át nem érinti meg a billentyűzetet, a hangszer magától kikapcsol. Ha a B2/B2SP/B2N-et ismét használni akarja, a Power gombbal kapcsolja be újra a hangszer.

A hang szakadozik

A B2/B2SP/B2N-ben található hangszerek hangjainak készítésekor a valódi hangszerek hangjait felvették, feldolgozták, majd a kívánt hangzás elérése érdekében a felvételeket kombinálták. A hang részletességétől és összetettségétől függően a megfelelő hangzashoz egy, kettő, vagy akár három minta kombinálására is szükség volt. A felhasználó minták száma hatással van a teljes polifóniára. A legtöbb hangszin hangonként két hangmintát használ, így (megnyomott Damper pedálnál) a polifónia 60 hang. (Az Italian Concert Piano, a Jazz Piano és Ballad Piano három hangmintát használ, így a polifónia legfeljebb 40 hang lesz.) A színpadi elektromos zongora hang maximális polifóniája 120 hang. A polifónia miatt - szélsőséges esetekben - a megszólaló vagy kitartott hang szakadozhat.

Bizonyos fekvésekben a zongora hangszin magassága vagy hangja nem megfelelő

A B2/B2SP/B2N zongora hangjai a lehető legjobban hasonlítanak egy valódi zongora hangjaihoz. Ez azt jelenti, hogy bizonyos billentyűzet területeken a felhangok feltűnően hangosak lehetnek, illetve, hogy a hang vagy hangmagasság hibásnak tűnhet. Ez a valódi zongora természetes akusztikájának mintavételezése miatt van és nem jelent hibás működést.

Műszaki adatok

Billentyűzet

B2/B2SP: NH billentyűzet: 88 hang (A0–C8)
B2N: NT Billentyűzet: 88 hang (A0–C8)

Maximum polifónia

120 hang /60 hang /40 hang

Hangszínek

12 hangszin

Csatlakozók

PHONES (Fejhallgató, illetve vonal kimenet), USB (B TÍPUSÚ), AUDIO IN, PEDAL

Erősítő kimenet

B2/B2SP: 2 x 15 W
B2N: 2 x 9 W

Hangszórók

2 darab ovális (10 cm x 5 cm)

Tápellátás

B2/B2SP: DC 15 V
B2N: DC 12 V

Teljesítmény felvétel

B2/B2SP: 8 W
B2N: 6 W

Tömeg (a kottatartó nélküli)

B2: 11.4 kg
B2SP: 21 kg
B2N: 9.3 kg

Méretek (szélesség x mélység x magasság)

(A kiálló elemekkel együtt, de a kottatartó nélkül)
B2/B2N: 1312 x 336 x 117 mm
B2SP: 1312 x 336 x 750 mm

Tartozékok

B2/B2N: AC adapter (⦿-⦿-⦿), kottatartó, Damper pedál, használati utasítás
B2SP: AC adapter (⦿-⦿-⦿), kottatartó, állvány (csak a B2SP-hez használható) pedál egységgel (Half-pedal támogatás), használati utasítás

Kiegészítők (külfön kell megvásárolni)

B2/B2N: STB1 állvány, PU-2 pedál egység (Half-pedal támogatás)

• Habár a használt számítógép megfelel a működési követelményeknek, semmi garancia nincs arra, hogy a B2/B2SP/B2N minden számítógéppel együttműködjik.

• A műszaki adatok és a hangszer megjelenése minden külön értesítés nélkül változhat.

Ha a hangszer bekapcsolásakor a **METRONOME** gomb nyomvatartása közben nyomja meg a **POWER** gombot, a hangszer Partner módba lép.

Ha a Partner módról többet szeretne megtudni, töltse le az alábbi weboldaltól a „B2/B2SP/B2N Partner Mode Instructions” című dokumentumot:
<http://www.korg.com/>

B2/B2SP/B2N

DIGITÁLIS ZONGORA

KORG

Használati utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta a Korg B2/B2SP/B2N digitális zongorát. [E.1](#)

Óvintézkedések

Elhelyezés

Meghibásodhat a készülék, ha a használat helyén

- közvetlen, és erős a napsugárzás
- szélsőséges a hőmérséklet, vagy a páratartalom
- nagy a por, vagy a piszok
- túl nagy a rázkódás, vagy a rezgés
- zárt mágneses mező van

Tápfeszültség

Csatlakoztassa az AC adaptert a fali hálózati csatlakozóhoz. A készüléket csak 220V-os AC fali csatlakozón keresztül használja.

Másik elektronikai eszköz hatása

Előfordulhat, hogy egy rádió, vagy televízió közelsége károsan hat a működésére. Ilyen eszközök ne legyenek a kritikus távolságon belül.

Kezelés

A kapcsolókat és szabályzókat ne erőltesse, ne törje el.

Tisztítás

A készüléket csak puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon benzint, oldószert, vagy más gyúlékony folyadékok.

Legyen kéznél a használati utasítás

Miután a használati utasítást elolvasta, tartsa kéznél, hogy ha valami kérdés merül fel, elolvashassa az idevonatkozó leírást.

Tartsa távol a veszélyes anyagoktól

Ne tegyen a készülék közelébe folyadékkal teli edényt. Ha a készülékbe folyadék kerül, üzemszünetet, tüzet, vagy elektromos zárlatot okozhat.

Ne tegye a hangszer nagy tömegű vas közelébe. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki az AC adaptert a fali csatlakozó aljzatból. Ezután lépjen kapcsolatba a Korg kereskedéssel, vagy a viszonteladóval.

• Minden terméknev és cégnév jogvédelem alatt áll vagy a tulajdonosa által jogvédelmi bejegyzéssel védett.

FONTOS, OLVASSA EL

A termék gyártása szigorú előírások szerint történik és tapfeszültség igénye megfelel azon ország taphálózati szabványának, amelyben megvásárolta és használja. Ha a terméket az interneten, postai megrendelés útján, és / vagy telefonon keresztül történt értékesítés során vásárolta meg, ellenőriznie kell, hogy ez a termék felhasználható-e az Ön országában.

FIGYELEM: A termék használata bizonyos, a konstrukciónak nem megfelelő szabványokat használó országban veszélyekkel járhat és érvénytelenítheti a gyártó vagy forgalmazó által biztosított garanciát. Őrítze meg a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát, illetve a csomagolást, mert ha egyéb akadály nincs, a garancia csak ezek birtokában érvényesíthető.

THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to the radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- If items such as cables are included with this equipment, you must use those included items.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY (for USA)

Responsible Party : KORG USA INC.

Address : 316 SOUTH SERVICE ROAD, MELVILLE, NY

Telephone : 1-631-390-6500

Equipment Type : DIGITAL PIANO

Model : B2/B2N

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

AZ ELHASZNÁLT ESZKÖZ HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉRŐL (EU tagországok részére)



Ha a terméken, vagy annak használati utasításában az az áthúzott kereskes személtároló szimbólum látható, az eszköz, vagy annak tartozéka nem dobtató ki, csak a megfelelő rendelkezések figyelembe vételével. Nem dobtató ki a háztartási hulladékkal együtt sem. Ha az elhasznált /eszközt hulladékként megfelelően kezeli, elkerülhető a környezet károsítása, vagy az egészségügyi kockázat. A hulladékkezelés helyes módszere az ország rendelkezéseitől függ, ezért vegye fel a kapcsolatot a megfelelő helyi hivatalos szervvel. Ha a használt akkumulátor nehezm tartalmaz meghaladja a szabályok által megengedhető értéket, az akkumulátor csomagolásán a vegyjel alatt egy "áthúzott kereskes kuka" szimbólum látható.